

*ION

Plunge

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Giriş

1. Kutu içeriği bölümünde listelenen tüm öğelerin kutunun içerisinde çıktığına emin olun.
2. **Ürünü kullanmaya başlamadan önce Güvenlik & Garanti Kılavuzunu okuyun.**
3. **Uzun süreli pil ömrü için ilk kullanım öncesinde pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun.**
4. Bağlantı şemasını inceleyin.

Kutu İçeriği

Plunge

Micro-USB Şarj Kablosu

3.5mm (1/8") - 3.5mm (1/8") Kablo

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Güvenlik & Garanti Kılavuzu

Destek

Bu ürünle ilgili en son bilgiler (sistem gereksinimleri, uyumluluk bilgileri vb.) ve ürün kaydı için ionaudio.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

UYARI: Suya dayanıklı olmayan cihazları (telefonlar, müzik çalarlar vb.) sudan etkilenmeyecekleri ve elektrik çarpması riskine neden olmayacak kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Hızlı Kurulum



Bağlantı Şeması

Kutu içeriği bölümünde listelenmeyen ürünler ayrı olarak satılmaktadır.

Müzik Çalmak



Şarj Etmek



Özellikler


- Aux Girişi*:** 3.5 mm (1/8") stereo girişi yardımıyla CD çalar, MP3 çalar ya da diğer ses kaynakları ile bağlantı kurulabilir.
- Mikro USB Bağlantısı*:** USB bağlantı noktasına erişmek için alt bölümdeki kapağı açın. Cihazınızı bilgisayarınıza ya da prize bağlayarak şarj etmek için ürün ile verilen USB kablosunu kullanın.
Not: Şarj etmeden önce cihazınızın ve bağlantı noktalarının kuru olduğundan emin olun. Asla ıslak iken şarj etmeyin.
- Bluetooth Tuşu :** Eşleştirilmiş bir Bluetooth Cihazının bağlantısını kesmek için bu tuşa Basılı tutun.
- Bluetooth LED:** Bu LED Bluetooth eşleştirilmesi sırasında yanıp söner, eşleştirme gerçekleştiğinde sürekli olarak yanar.
- Çağrı Başlatma / Çağrı Sonlandırma / Çalma / Durdurma:** Bağlı bir Bluetooth cihazından bir parçayı çalmak veya duraklatmak için bu tuşa basın. Bluetooth eşleştirildiğinde, bir telefon aramasını cevaplamak için bu tuşa basın ve bırakın. Çağrı cevaplanana kadar telefonun zil sesi cihazın hoparlöründen duyulur. Çağrı sonlandığında müzik çalmaya devam edecektir. Gelen aramayı reddetmek için bu tuşa basın ve basılı tutun.

***ÖNEMLİ:** Cihazınızı suyun içerisinde kullanırken Aux In ve Micro USB portunun kapalı ve kilitli pozisyonda olduğundan emin olun.



Uçaktayken hoparlöre gelebilecek herhangi bir zararı önlemek için hava geçirmez kapağı açın.

Not: Eğer hoparlör su le dolarsa, su hoparlörlerden çıkana kadar ses kesilecektir.



6. **Açma/Kapama Anahtarı:** Cihazınızı açıp kapatmak için bu tuşa basılı tutun. Cihaz bir güç kaynağına bağlıyken açık olması gerekmektedir.
Not: Bluetooth bağlantısı yoksa veya ses sinyali alınmazsa 10 dakika sonra kapanır.
7. **Şarj Göstergesi:** Pilin şarj edilmesi gerektiğinde LED yavaşça yanıp söner. Pil şarj edilirken LED kırmızı yanar. Güç açıkken ve pil tamamen şarj olduğunda, bu LED sürekli olarak yeşil yanar.
8. **Ses Açma:** Hoparlör sesini artırmak için bu tuşa basın.
9. **Ses Kısma:** Hoparlör sesini azaltmak için bu tuşa basın.
Not: Sesli komutları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Ses açma/kapama tuşlarına aynı anda basın.
10. **Sonraki Parça:** Bir sonraki Bluetooth parçasına geçmek için bu düğmeye basın ve bırakın. Bağlı bulunan akıllı telefonunuzun ses yardımcısını etkinleştirmek için 2 saniye basılı tutun, sonrasında mikrofona konuşun. (Siri®, Google®, vb.)
11. **Önceki Parça:** Parçanın başına gitmek için bu düğmeye bir kez basın ve bırakın.
Not: Bazı uygulamalarda, Önceki Parça tuşuna veya Sonraki Parça tuşuna basmak başka bir çalma listesine veya müzik türüne gidebilir.
12. **Mikrofon:** Çağrı geldiğinde mikrofon yardımıyla konuşabilirsiniz.
13. **Tripod Bağlantısı (Alt):** 1/4" (6.35 mm) ölçülerindeki dişli bölüme bir tripod bağlayabilirsiniz.



Bluetooth Cihazını Eşleştirme veya Bağlantıyı Kesme

1. Bluetooth cihazınızı açın.
2. Plunge cihazınızı açtığınızda otomatik olarak diğer Bluetooth cihazlarını arama ve eşleştirme moduna geçecektir. Bluetooth simgesinin yavaşça yanıp sönmesi cihazınızın eşleştirme modunda olduğunu belirtir.
3. Bluetooth cihazınızın kurulum ekranına gidin, Plunge cihazını bulun ve bağlayın.
Not: Bluetooth cihazınız eşleşme kodu isterse, "0000" girin.
4. Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için Bluetooth düğmesine basın ve bırakın. Başka bir Bluetooth cihazına bağlanmak için 3. adımı tekrar edin.
Not: Bluetooth 4.0 kullanan cihazlar ile birlikte maksimum menzile ulaşılır.

Telefonu Kullanma

Not: Plunge cihazını müzik dinlemek ya da bir hoparlör olarak kullanmaya başlamak için cihazınızı açıp Bluetooth cihazınız ile eşleştirmelisiniz.

Telefonu Kullanma:

Gelen bir arama olduğunda Plunge cihazınızın hoparlörü bir zil sesi çalacaktır.

1. Aramayı karşılamak için cihazınızın **Çağrı Başlatma (5)** tuşuna basın.
Not: Müzik çaldığı sırada bir çağrı alırsanız, aramayı bitirene kadar müzik duraklar.
2. Mikrofon yardımıyla konuşun ve **Ses Açma-Ses Kısma (8-9)** tuşları yardımıyla arama sesini ayarlayın.
3. Aramayı bitirme için **Çağrı Sonlandırma (5)** tuşuna basın.
4. Gelen bir aramayı reddetmek için **Çağrı Başlatma (5)** tuşuna basılı tutun.

Sorun Giderme

Eğer ses bozüksa: Ses kaynağınızın ses kontrolünü azaltmayı deneyin. Ayrıca Plunge cihazınızın genel ses seviyesini de azaltmayı deneyin.

Eğer çok fazla bas varsa : Bas seviyesini azaltmak için ses kaynağınızdaki tonu veya EQ kontrolünü ayarlamayı deneyin. Bu size bozulma olmadan daha yüksek sesle müzik dinleme imkanı verir.

Teknik Özellikler

Ölçüler (Derinlik x Genişlik x Yükseklik)	10.2" x 3.1" x 5.9" 260 mm x 80 mm x 150 mm
Ağırlık	2 lbs; 0.9 kg
Çıkış Gücü	13 W
Frekans Tepkisi	100 Hz – 18 KHz
Su Direnci Sınıfı	IPX 7
Bluetooth Profili	A2DP, HFP, AVRCP
Bluetooth Menzili*	30.4 metreye kadar
Aux Girişi	3.5 mm (1/8")
Batarya Ömrü**	20 saate kadar (tamamen şarj olduğuna)
Şarj Süresi	4 saate kadar
Şarj Portu	USB; +5V, 1A

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* Bluetooth menzili duvarlardan, engellerden ve hareketlerden etkilenir. En iyi performans için ürünü odaya görüş alanınızda yerleştirin, böylece duvarlardan, mobilyalardan vb. etkilenme minimum seviyeye iner.

** Pil ömrü, ürünün sıcaklığına, yaşına ve kullanım yoğunluğuna göre değişebilir.