



Rydell Radio

KULLANIM KILAVUZU

V2 UPDATED

Kutunun İindekiler

1 x GPO Rydell Analog Radyo

1 x G Kaynađı nitesi

1 x Kullanım Kılavuzu

Ambalajın Aılması

rn paketinden ıkarın ve dz bir zemine yerleřtirin. Diđer tm ek rnleri ambalajdan ıkardıđınızdan emin olun.

Özellikler



A Güç / Ses Düğmesi

B Ses Düğmesi

C Bant Seçim Düğmeleri

D Frekans Kontrol

E Güç Soketi (Cihaz arkasında)

F Batarya Bölmesi (Cihaz arkasında)

G Anten

Kullanım Talimatları

1. Güç kaynağını prize bağlayın veya pilleri takın.
2. Cihazı açmak için on/off düğmesini saat yönünde çevirin.
3. Anteni kurun.
4. Seçim düğmeleri aracılığıyla istediğiniz frekans bandı açın.
5. Ayar kumandası ile istasyonu ayarlayın.
6. Zil sesi düğmesini istediğiniz düzeyde ayarlayın.
7. Sesi istediğiniz düzeyde ayarlamak için Ses (2) düğmesini kullanın.
8. Cihazı kapatmak için on / off düğmesini tık sesini duyana kadar saat yönünün tersinde çevirin.

Batarya Bölümü

Cihazın arka kısmında bulunan pil bölmesini açın UM-2 / C tipinde 6 adet 1,5 V pili kutupları doğru olacak şekilde yerleştirin ve pil bölmesi kapağını kapatın.

Not:

Pillerinizi düzenli olarak kontrol edin. Eski ve bitmiş olan piller değiştirilmelidir. Ünite belli bir süre kullanılmayacaksa ya da yalnızca AC elektrik akımı ile çalıştırılacaksa pil akıntısını önlemek için pilleri yuvalarından çıkarın.

Pil Güvenlik Önlemleri:

Pilleri çocuklardan ve evcil hayvanlarınızdan uzak tutunuz.

Pilleri doğru kutuplara dikkat ederek takın (+/-). Herhangi bir yaralanma ve maddi hasara sebebiyet vermemek için bu hususa özellikle dikkat ediniz.

Eski ve bitmiş pilleri üründen çıkarınız. Paslanmayı önlemek için uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

Pilleri ateşe atmayın ve ısıya maruz bırakmayın.

Pilleri Atma:

Eski ve bitmiş olan piller kanunlara uygun şekilde atılmalı ve geri dönüştürülmelidir.

Şartname

FM	88 – 108 MHz
AM/MW	530 – 1600 KHz
SW	6 – 18 MHz
LW	150 – 285 KHz
AC'de çalışma	230V AC 50Hz
DC'de çalışma	9V 6 x UM-2/C 1,5V (Pil dahil değildir.)
Maksimum güç tüketimi.	14 W

Ürün Bakımı

Havalandırma –Cihazın yerini ve konumunu hava almasını engellemeyecek şekilde ayarlayın. Örneğin cihaz hava akımını engelleyebilecek yatak, kanepeler, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirilmemeli, bir kitaplık ya da dolap gibi sabit bir yerde bulundurulmalıdır.

Isı – Cihaz ısı verebilecek kaynaklardan uzak konumlandırılmalıdır.

Güç Kaynakları – Ürün yalnızca belirtilen güç kaynağı ve akımı ile çalıştırılmalıdır. Evinize gelen güç akımından emin değilseniz lütfen yerel elektrik sağlayıcınıza ya da satın aldığınız firmaya danışınız.

Ürün Desteęi

Daha fazla destek için www.gporetro.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Kendi güvenlięiniz için cihazı açmaya çalışmayınız. Aksi takdirde garanti kapsamından çıkacaktır.